SPORT PET JAPAN

取扱説明書

キャット テント　たたみ方



マットを取り出して、
押し込む角を上にして持ちます。



角を奥に押し込み
2 つにたたんで平らにします。

逆手で両角を持ちます。



まず右手を 180 度奥へ
ねじります。



次に左手を手前に
180 度ねじります。



2 つの丸が重なるように
合わせていきます。



丸くなるように形を整えます。



付属のゴムで留めて完了です。

SPORT PET JAPAN

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

用途：猫専用おもちゃ 用途以外の目的には使用しないでください。

⚠ 警告

- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないよう十分ご注意ください。

⚠ 注意

- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったりしないでください。
- ひらひらおもちゃ（一部商品のみ）を猫がかじって食べないようご注意ください。
- 噛んだり、引っかいたりするくせのある猫が使用する際は、製品の破損などにつながるおそれがありますので十分ご注意ください。
- 使用中、製品に破損が生じた場合は使用を中止してください。
- 商品に梱包時に巻いてある注意書きバンドを、お子様や猫が首に巻きつけないようにご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場合に長時間放置しないでください。変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
- 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
- 保管する際は製品を清潔にしてください。ノミ、ダニの原因となります。
- 摩擦や濡れたままの長時間の使用、放置などで布地の色落ち、色移り、ワイヤー部分のさびにつながることがありますのでご注意ください。
- 使用開始時は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
- 猫を商品に入れたまま移動したり、持ち上げたりしないでください。

- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故･破損に対する補償は致しかねます。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理･改造による事故･破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

- ワイヤーは、非常に堅いので無理な調整はしないでください。調整する場合は、保護をしてから行ってください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

※万が一、商品に欠陥または不足がありました場合には、下記お問合せまでご連絡ください。

輸入総代理店：D-culture 株式会社
お問合せ TEL：03-6426-1509 www.sportpet.jp ✉ info@d-culture.jp
〒164-0012 東京都中野区本町 1-31-6-301